

# NAT-Betriebsmodus (Basic NAT)

Der NAT-Betriebsmodus dient zur Weiterleitung des Datenverkehrs zwischen verschiedenen IPv4-Netzwerken (Layer 3).

